

## Rii Mini i25 Wireless (Soutien)

cod. RT-MWK25 FR

- [Procédure d'installation](#)
- [Configuration de la télécommande IR](#)
- [Activer / Désactiver la souris gyroskopique](#)
- [Clic droit de la souris](#)
- [Défilement dans les pages](#)
- [Sensibilité de souris gyroskopique](#)
- [Calibration de souris gyroskopique](#)
- [Stand-by automatique](#)
- [Problèmes avec les caractères spéciaux](#)
- [Répétition de caractères / Gyroscopie inexactes](#)
- [Associer le récepteur au clavier](#)



### Procédure d'installation

Le Rii Mini i25 Wireless est compatible avec Ordinateur (Windows - Mac - Linux), Mini PC (Android - Raspberry Pi), Consoles de jeux (PlayStation 3 - PlayStation 4 - Xbox 360 - Xbox One) et Smart TV.

1. Connectez le récepteur au port USB de l'appareil que vous voulez utiliser le clavier;
2. Allumez le clavier en mettant l'interrupteur sur ON;
3. Comme confirmation la LED bleue s'allume.

Pas besoin d'installer driver de l'appareil.

### Configuration de la télécommande IR

Sur le front du Rii Mini i25 c'est une télécommande universelle infrarouge capables d'apprendre et mémoriser le signal d'une télécommande pour la télévision, décodeur, home cinéma, et.

1. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes sur la touche SET. Le LED orange reste allumé;
2. Placer la télécommande devant le i25 de sorte que les émetteurs infrarouges des deux télécommandes ne sont pas plus de 7 centimètres de l'autre;
3. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour régler la i25. La LED orange clignote;
4. Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine. La LED orange de la i25 Rii Mini clignotera 3 fois pour confirmer l'apprentissage;
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les boutons que vous désirez configurer ou attendre quelques secondes pour quitter le mode d'apprentissage.

La télécommande infrarouge ne supporte pas l'apprentissage des signaux infrarouges avec sécurité clé chiffrée variable (par exemple MySky HD).

### Activer / Désactiver la souris gyroskopique

La fonction gyroskopique de la souris peut être activée ou désactivée en pressant le bouton avec la flèche indiquée sur le côté de la télécommande infrarouge.

### Clic droit de la souris

Vous obtenez l'effet du clic droit de la souris en pressant le touche "Return" (sous "PgDn") sur le côté de la télécommande infrarouge.

### Défilement dans les pages

Activer la souris gyroskopique et défiler vers le haut et vers le bas avec la souris gyroskopique tout en maintenant enfoncée la touche sur le clic gauche.

Vous pouvez également utiliser la touche "PgUp" et "PgDn".

## Sensibilité de souris gyroscopique

Vous pouvez régler la sensibilité du pavé tactile avec la combinaison de touches "**Fn + CAPS**".

## Calibration de souris gyroscopique

Il est recommandé de calibrer les accéléromètres sur la première utilisation ou lorsque la souris gyroscopique devient inexacte.

1. Allumez et placez le Rii Mini i25 sur une surface plane, stable, avec le côté de la télécommande vers le haut;
2. Appuyez et maintenez la combinaison de touches "Return + bouton gauche de la souris" pendant 3 secondes, puis relâchez les boutons. "Retour" est situé sous "PgDn". Veillez à ne pas déplacer le clavier;
3. La LED bleue clignote une fois à titre de confirmation de la calibration.

Répétez la procédure de calibration 2-3 fois pour obtenir les meilleurs résultats.

## Stand-by automatique

Après une période d'inactivité de quelques minutes, le clavier passe en mode veille pour économiser l'énergie de la batterie. **Pour éveiller votre clavier, appuyez sur n'importe quelle touche pendant une seconde.**

Alternativement, vous pouvez désactiver et activer le clavier avec l'interrupteur ON/OFF.

## Problèmes avec les caractères spéciaux

Si vous voyez des caractères erronés appuyant sur un des caractères spéciaux (ç, è, µ, @, ...), vous devez **définir le français comme langue d'entrée pour le clavier.**

**Sur certaines versions d'Android** n'est pas possible de configurer un clavier externe. Vous ne pouvez pas sélectionner le layout français dans les paramètres du clavier physique dans le menu "Paramètres > Langue et saisie". Pour déverrouiller l'accès aux paramètres du clavier externe, vous devez **installer l'application "External Keyboard Helper Pro"** disponible pour toutes les versions d'Android.

1. Télécharger et installer External Keyboard Helper Pro par [Google Play Store](#);
2. Sélectionnez "Paramètres > Langue et saisie" et cochez la case à côté du "External Keyboard Helper Pro". Si nécessaire, cliquez sur OK pour confirmer le message d'avertissement à l'utilisateur;
3. Accédez aux paramètres pour External Keyboard Helper Pro, à côté de la case cochée à l'étape précédente;
4. Sélectionnez "Choisir la disposition du clavier", puis régler le français comme langue par défaut;
5. Sélectionnez "External Keyboard Helper" comme le clavier par défaut.

## Répétition de caractères / Gyroscopie inexactes

Si l'appui sur une touche une seule fois vous obtenez l'effet d'appuyer sur plusieurs fois, ou si vous sentez une diminution de la précision du pavé tactile, vous devez charger la batterie pendant au moins 15 minutes, même si l'indicateur d'état de la batterie ne clignote pas nouveau.

Il est recommandé d'utiliser un câble d'extension USB entre le port USB et le récepteur USB pour améliorer la transmission et la réception du signal. Placez le récepteur devant du clavier.

## Associer le récepteur au clavier

Pour associer un nouveau récepteur USB:

1. Entrez le nouveau récepteur dans le port USB;
2. Allumez sur le clavier tout en appuyant sur la touche "ESC": la LED orange clignote rapidement pour indiquer que le clavier est à la recherche;
3. Continuer à appuyer sur la touche "ESC" pendant 3 secondes, puis relâchez. La LED bleue s'allume comme une confirmation de l'appariement.